

M 1130

**Latex-, Acronal- und Dispersionsentferner
Innenreiniger für Tankzüge oder Container aus Edelstahl
Reinigungsverstärker für alkalische Reinigungsvorgänge
Alkalischer Tauch- und Ultraschallreiniger für Metalle**

Überarbeitung 29. Januar 2015

Seite 1 von 2

Produktbeschreibung

M 1130 ist ein flüssiger, alkalischer Spezialreiniger, der aufgrund seiner speziellen Kombination hochaktiver Reinigungsverstärker eine ausgezeichnete Reinigungskraft besitzt.

M 1130 eignet sich zur Lösung schwierigster Reinigungsaufgaben.

Anwendungsgebiete

1. Manueller Reiniger für frisches und leicht angetrocknetes Latex, Acronal, Plextol, Propiofan, Butofan, Diofan, Poligen, Styrofan, Mowilith, Vinnapas und sonstige Polymerdispersionen sowie Kunstharzresten wie z.B. Epoxidharze, Alkydharze, Phenolharze oder Polyesterharze, sowie Kaurit- und Kauraminleime. Siehe hierzu auch unseren Reinigungsvorschlag Nr. 10
2. Tauch- und Ultraschallreiniger für Metalle wie z.B. Edelstahl, Stahl, Kupfer, Messing, Bronze und Aluminium sowie Werkstoffe aus Glas oder Keramik. **M 1130** eignet sich zur Entfernung von Ölen, Fetten, Kühlschmierstoffen, Ziehfiten, Polierpasten und Pigmentverschmutzungen.
3. Als Reinigungsverstärker oder als alkalischer Allzweckreiniger zur manuellen Reinigung von z.B. Kombiöfen, Konvektomaten, Rauchharzkammern, Schinkenformen u. sonstigen Apparaten aus Edelstahl

Anwendungsbedingungen

Für oben genannte Anwendungsgebiete empfehlen wir folgende Anwendungsbedingungen einzuhalten:

- | | | | |
|-------|----------------|---------------------|--|
| Zu 1) | Konzentration: | 100%, | |
| | Temperatur: | 20 – 30°C | |
| | Kontaktzeit: | ca. 10 – 20 Minuten | (Je nach Belagsdicke) |
| Zu 2) | Konzentration: | 1 – 10% | (üblicherweise 2 – 3 %) |
| | Temperatur: | 50 – 80°C | (Je nach Werkstoff und Aufgabenstellung) |
| | Kontaktzeit: | 1 – 10 Minuten | (Je nach Verfahren und Aufgabenstellung) |
| Zu 3) | Konzentration: | 5 – 50% | |
| | Temperatur: | 20 – 80°C | |
| | Kontaktzeit: | ca. 10 – 60 Minuten | (Je nach Art und Dicke des Belages) |

Wichtiger Hinweis

M 1130 darf gemäß gültiger Vorschriften zur Reinigung im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.

Nach Beendigung obiger Einwirkzeit (Kontaktzeit) müssen alle Oberflächen, die mit dem Reinigungsmittel in Berührung gekommen sind, gründlichst mit sauberem, mikrobiologisch einwandfreiem Wasser nachgespült werden.

Materialverträglichkeit

Bei Einhaltung obiger Anwendungsvorschrift werden Werkstoffe aus Edelstahl und Stahl von **M 1130** nicht angegriffen. Bei glänzenden Buntmetallen sowie Aluminium, Magnesium und insbesondere deren Legierungen muss vor Reinigungsbeginn die Tauglichkeit der **M 1130**-Anwendungslösung an einem wertlosen Werkstück des betreffenden Werkstoffes überprüft werden.

Inhaltsstoffe

Natriumhydroxidlösung, spezielle Latexlöser, hochwirksame Reinigungsverstärker, Solubilisierungsmittel, höherwertige Alkohole und biologisch sehr gut abbaubare Tenside.

M 1130

**Latex-, Acronal- und Dispersionsentferner
Innenreiniger für Tankzüge oder Container aus Edelstahl
Reinigungsverstärker für alkalische Reinigungsvorgänge
Alkalischer Tauch- und Ultraschallreiniger für Metalle**

Überarbeitung 29. Januar 2015

Seite 2 von 2

Vorsicht! M 1130 enthält Natriumhydroxidlösung (< 10%)!



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305 + P351 + P338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

WIR BERATEN SIE GEMÄß DEM HEUTIGEN STAND UNSERER KENNTNISSE. RECHTLICHE VERBINDLICHKEITEN BEZÜGLICH EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECKE UNSERER PRODUKTE KÖNNEN AUS OBIEN ANGABEN NICHT HERGELEITET BZW. ZUGESICHERT WERDEN.