

M 6240

Reinigungsverstärker

Überarbeitung 8. September 2023

Seite 1 von 1

Produktbeschreibung

M 6240 ist ein flüssiger, im Neutralbereich liegender Reinigungsverstärker für saure **M 6240** dient bei der maschinellen Innenreinigung von Tankzügen aus Edelstahl in Kombination mit geeigneten sauren Reinigungsmitteln als Reinigungsverstärker oder alleine als Geruchsvernichter.

M 6240 wird auch als Reinigungsverstärker für alkalische Reinigungsmittel in Weinbaubetrieben verwendet.

Anwendungsvorschrift

- Als Reinigungsverstärker bestimmter saurer Reinigungsmittel
Konzentration: 1 – 5 % (üblicherweise 2 - 3 %, Temperatur: 20 – 40 °C, Einwirkzeit: 5 – 10 Minuten.
- Als Reinigungsverstärker und Geruchsvernichter bei der Innenreinigung von Tankzügen aus Edelstahl
Dosiermenge: 0,5 – 1,0 ltr./Minute; Temperatur: 80 °C; Reinigungsdauer: 4 – 5 Minuten.
- Als Reinigungsverstärker für alkalische Reinigungsmittel für Crossflow-Filter.
(Siehe hierzu unseren Reinigungsvorschlag Nr. 130)

Materialverträglichkeit

Bei Einhaltung obiger Anwendungsvorschrift werden Werkstoffe aus Beton, Keramik (Fliesen), Glas, Edelstahl und oxidationsbeständige Kunststoffe nicht angegriffen.

Auf Werkstoffen aus Aluminium, Magnesium und Buntmetallen findet grundsätzlich ein Oxidationsvorgang statt, der jedoch das Reinigungsergebnis nicht unbedingt stören muss.

Wichtiger Hinweis

M 6240 darf gemäß gültiger Vorschriften zur Reinigung im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.

Nach Beendigung obiger Einwirkzeit (Kontaktzeit) müssen alle Oberflächen, die mit dem Reinigungsmittel in Berührung gekommen sind, gründlichst mit sauberem, mikrobiologisch einwandfreiem Wasser nachgespült werden.

Inhaltsstoffe

Besonders stabilisierte Wasserstoffperoxydlösung (ca. 35 %ig)

ACHTUNG M 6240 enthält (UN-Nr. 2014) Wasserstoffperoxydlösung



Signalwort: GEFAHR

Gefahrenhinweise

H302 + H332: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

H335: Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise

P261: Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P301 + P312: BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P302 + P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P403 + P233: Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.