

M 8282

Spezialreiniger und Restschmutzentferner

Überarbeitung 18.08.2022

Seite 1 von 1

Produktbeschreibung

M 8282 ist ein flüssiger, mild alkalischer Spezialreiniger, der zur Entfernung schwierigster Verunreinigungen dient.

Anwendungsgebiete

Spezialreiniger zur Entfernung von MDI, TDI, HDI, Polyester- und Alkydharzen, sowie von Acronal, Latex und sonstigen Dispersionsschichten.

Anwendungsbedingungen

Im Tauchverfahren

Anwendungskonzentration: **M 8282** wird unverdünnt angewendet.

Temperatur: ca. 65 – 75 °C

Kontaktzeit: Je nach Art und Dicke der Rückstände ca. 1 – 8 Stunden oder über Nacht.

In manueller Arbeitsweise

Anwendungskonzentration: **M 8282** wird unverdünnt angewendet.

Temperatur: ca. 20 – 75 °C

Kontaktzeit: Je nach Art und Dicke der Rückstände ca. 10 Minuten – 8 Stunden oder über Nacht.

Verfahren: **M 8282** wird mit Bürste, Lappen, Pinsel oder im Sprühverfahren aufgetragen.

In maschineller Arbeitsweise

Bitte fordern Sie hierzu unsere separaten Reinigungsvorschläge Nr. 11 und/oder Nr. 14 (verkürzte Arbeitsweise der Nr. 11) per E-Mail an.

Materialverträglichkeit

M 8282 greift bei Anwendungsbedingungen Metalle wie z.B. Edelstahl, Stahl oder Aluminium und dessen Legierungen nicht an.

M 8282 greift dagegen bei Anwendungsbedingungen fast alle Kunststoffe (und Lacke) an, oder deformiert diese deutlich.

Wird **M 8282** auf empfindlichen Oberflächen, wie z.B. Lacken, Kunststoffen, Leder, Textilien oder Holz eingesetzt, ist in jedem Falle eine Musterfläche an einer unsichtbaren Stelle anzulegen, um die Eignung von **M 8282** zu gewährleisten.

Inhaltsstoffe

Höherwertige Alkohole, spezielle Kombination verschiedener Reinigungsverstärker und biologisch sehr gut abbaubare Tenside.



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

Sicherheitshinweise

P301 + P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.